

SRPSKI

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR PHONE

BASE STATION KEYS:

- Indikator zvona
- Dugme brisanje
- ▲ Dugme gore
- Dugme izadi
- ▼ Dugme dole
- Dugme kontrast / privremeno isključenja zvuka
- Dugme telefonskogimenika
- Dugme programa
- M Dugme memorije
- Mikrofon
- R Dugme zamene
- Dugme zvučnika
- ▲ Dugme ponovnog biranja broja
- Prebacivač jačine zvuka zvučnika
- MENU Dugme menija
- Prebacivač jačine zvuka zvona

DISPLAY ICONS:

- Mesec
- Dan
- Sat
- Minuti
- Popodne
- Govorna pošta
- Jutro
- Zvučnik
- Privremeno isključenje zvuka
- Ponovi
- Novi CID*
- Broj evidencije poziva*
- Poziv na čekanju*
- Ispis imena*
- Prikaz telefonskog broja*

* U zavisnosti od pretplate i dostupnosti usluge kod operatera fiksne linije.

INSTALACIJA I KONFIGURACIJA

Telefon bi trebalo da postavite na ravnu površinu ili da ga montirate na zid.

DESKTOP POSTAVA

- Povezivanje slušalice.
- Povezivanje telefonske linije.



MONTIRANJE NA ZID

- Okrenite dugme za montiranje na zid kako je prikazano na sledećem dijagramu:



Dugme je dizajnirano da drži ovu jedinicu na mestu kad je telefon vertikalno na zidu.

- Instalirajte baznu jedinicu na zid pa potom uključite jedan kraj linijskog kabla u razvodnu kutiju a drugi kraj u utičnicu za modularnu telefonsku liniju obeleženu znakom "☎". (Fig. 4)
- Pričvrstite telefon na zid kao na sledećem dijagramu. (Fig. 5)

PODEŠAVANJE JEZIKA I FLASHTIME-A ZA NORMALNO FUNKCIONISANJE PREMA VAŠOJ MREŽI:

- Pritisni taster MENU / ▲ ili ▼ **SELECT LANGUAGE** / MENU / ▲ ili ▼ za odabir željnog jezika / MENU / R
- Pritisni taster MENU / ▲ ili ▼ **SET FLASH TIME** / MENU / ▲ ili ▼ za odabir flashtime-a **FLASH 100ms** / **FLASH 300ms** / **FLASH 600ms** or **FLASH 1000ms** / MENU / R

KORIŠĆENJE TELEFONA

PRIMANJE I ZARVŠAVANJA POZIVA

-
-
-
-

POZIVANJE

- ili za pre I posle biranja broja,
- biranje broja /
- Iz lista ponovnog pozivanja:
 - / ili
 - ili /

- Iz liste dnevnika poziva*:

- ▲ ili ▼ da odaberete broja pozivaoca / ili
- ▲ ili ▼ da odaberete broja pozivaoca / ... da dodate predbroj za selektovani broj / ili

- Iz memorije telefona:

- M da selektujete lokaciju u memoriji M1~M8 ili + ili
- ili / M da selektujete lokaciju u memoriji M1~M8 ili + ...

KONTRAST/MUTIRANJE MIKROFONA:

Kad je slušalica podignuta, korisnik može da pritisne dugme da pristupi funkciji privremenog isključenja zvuka. Kad je KONTRAST / PRIVREMENO ISKLJUČENJE ZVUKA uključeno, indikator će se prikazati na ekranu. Pritisnite dugme da izadete iz funkcije privremenog isključenja zvuka i nastavite normalan razgovor. Kad je slušalica spuštena, korisnik može da pritisne dugme da izabere LCD kontrast (izbor 1-5, podrazumevana vrednost 3).

BRISANJE IDENTIFIKACIONOG BROJA POZIVAOCA:

- Brisanje identifikacionog broja pozivaoca: ▲ ili ▼ da selektujete broj /
- Brisanje svih identifikacionih brojeva pozivaoca: ▲ ili ▼ za selektovanja broja / dugi pritis ak za potvrdu DELETE ALL? /

SKLADIŠETNJE BROJEVA:

- Skaldišti telefonski broj: / ... da selektujete lokaciju u memoriji ili M da selektujete M1~M8 / / ... da ubacite broj / / ... da ubacite ime / / R.

- Skладиšti dolazeći poziv: ▲ ili ▼ da selektujete broj / / ... da selektujete lokaciju u memoriji ili M da selektujete M1~M8 / za potvrdu selektovanog broja / ... da ubacite ime / / R.

- Skладиštenje odlazećeg poziva: ... da selektujete broj / / ... da selektujete lokaciju u memoriji ili M da selektujete M1~M8 / da potvrdite broj koji se skladišti / ... da ubacite ime / / R.

PREGLLED I PONOVNI POZIV BROJA ODLAZEĆEG POZIVA:

- Pregled broja odlazećeg poziva:
- Dial back an outgoing number: ... / ili .

BRISANJE BROJA ODLAZEĆEG POZIVA:

- Brisanje broja odlazećeg poziva: ... / .
- Brisanje svih brojeva odlazećih poziva: ... / dugi pritisak da odaberete DELETE ALL? / .

OPŠTA PODEŠAVANJA

PODEŠAVANJE I DATUMA I VREMENA:

- Pritisni taster MENU / ▲ ili ▼ selektovati **DATE/TIME** / MENU / ... / ▲ ili ▼ da odaberete Godinu, Mesec, dan, Sate I minute / MENU / R.

PODEŠAVANJE LOKALNOG REGIONALNOG KODA (BROJA):

- Pritisni taster MENU / ▲ ili ▼ selektovati **LOCAL AREA CODE** / MENU / ... da ukucate lokalni regionalni kod / MENU / R.

PODEŠAVANJE UDALJENOG REGIONALNOG KODA (BROJA):

- Pritisni taster MENU / ▲ ili ▼ selektovati **LONG DIST CODE** / MENU / ... da ukucate udaljeni regionalni kod / MENU / R.

PODEĐAVANJE TONSKOG I PULSNOG BIRANJA:

- Pritisni taster MENU / ▲ ili ▼ **SET TONE/PULSE** / MENU / ▲ ili ▼ da selektujete **tone dial** ili **pulse dial** / MENU / R .

BEZBEDNOST

Ne koristiti telefon da obaveštava o curenju gasa ili drugoj potencijalnoj eksplozivnoj opasnosti. Ne otvarajte uređaj da biste izbegli rizik od elektro udara. Vaš telefon mora biti postavljen na suvo mesto daleko od izvora toplote, vlažnosti I direktnih sučevih zraka.

OKRUŽENJE

Ovaj simbol označava da vase neispravne električne aparate morade sakupiti odvojeno I ne mešati ih sa ostalim otpadom domaćinstva.

Pomozite da zaštitimo okruženje u kome živimo!

USAGLAŠENOST

Logo odštampan na proizvodu ukazuje na usaglašenost sa svim ključim zahtevima I svim direktivama.Možete preuzeti Dekleraciju o usaglašenosti sa internet sajta *www.alcatel-home.com*

Alcatel logo I Alcatel ime su zaštićeni od strane Alcatel-Lucent I koriste se uz licencu Atlinksa.

/ / OR / / DATE/TIME / OR /	ضبط التاريخ والوقت
/ / ... / / LOCAL AREA CODE / OR /	ضبط رمز المنطقة
/ / ... / / LONG DIST CODE / OR /	ضبط رمز المسافة الطويلة
/ / OR / / SELECT LANGUAGE / OR /	ضبط لغة
/ / OR / / SET TONE/PULSE / OR /	تغيير وضع الطلّب
/ / OR / / SET FLASH TIME / OR /	تغيير وقت إعادة الاتصال
OR / ...	عمل مكالمة الطلب مميّقا
... / OR	عمل مكالمة الطلب المباشر
/ /	الرد على المكالمة وإنهائها
/ / /	
/ / / /	
/ / /	الوصول إلى قائمة إعادة الطلب
OR /	الاتصال من قائمة إعادة الطلب
/	حذف عدد المنتهية ولايته
/	حذف كل عدد المنتهية ولايته
/ / اضغط مع الاستمرار على /	الوصول لمسجل المكالمات
OR / OR	الاتصال من سجل المكالمات
/ OR	حذف إدخال من سجل المكالمات
/ / اضغط مع الاستمرار على / OR	حذف ألفة الإخالات في سجل المكالمات
M1~M8 OR ... / PROG	الوصول إلى الذاكرة
M1~M8 OR / OR ... +	الاتصال من الذاكرة
M1~M8 OR ... + OR	
M1~M8 / / إدخال الاسم / / أدخل رقم / / OR ... /	تخزين رقم في الذاكرة
M1~M8 / / إدخال الاسم / / OR ... / / OR	تخزين عدد موية المتصل في الذاكرة
M1~M8 / / إدخال الاسم / / OR ... / /	تخزين عدد المنتهية ولايته في الذاكرة
M1~M8 / OR ... +	حذف ذاكرة

العربية

ATLINKS Europe
147, Avenue Paul Doumer,
92500, Reuil-Malmaison - France
www.alcatel-home.com

Model Alcatel T76-CE
A/W No.:10001428 Rev.0
(EN/FR/ES/PT/EL/PL/BG/RO/CZ/HU/SR/AR)
15-47

Printed in China